






GUIDE DE L'UTILISATEUR



INSTALLATION ET UTILISATION

Connectez la souris filaire à votre appareil PC.



DPI AJUSTABLES

Appuyez sur la bouton de réglage des DPI pour changer en un clin d'œil la résolution de suivi de la souris.

Le réglage actuel des DPI est indiqué par la couleur de l'indicateur de DPI.

- 800 : rouge
- 1 600 : vert
- 2 400 : bleu
- 3 200 : jaune
- 4 600 : cyan
- 6 000 : violet
- 12 000 : blanc

INSTRUCTIONS DU LOGICIEL

Après avoir installé le logiciel sur votre PC, vous pouvez ajuster les paramètres suivants :

1. Ajustement des DPI de la souris (de 200 à 12 000 DPI).
2. Fonction touche combo : réglages des temps de clic et des délais de pression sur les boutons.
3. Ajustement de l'éclairage de la souris.
4. Personnalisation de la fonction des boutons de la souris (8 boutons).

Lien de téléchargement du logiciel : www.egogear.com/copie-de-sc15-wired-firmware